



TENDITORI


CODICE	DESCRIZIONE
JR18134001	Tenditore F30 dx-sx per perno quadro Ø27



CODICE	DESCRIZIONE	MATERIALE
JR18134002	Chiave per tenditore F30	Zincato
JR18134003		Zincato




CODICE	DESCRIZIONE
JR18135001	Tenditore F32 zincato per perno quadro Ø27 - DX
JR18135002	Tenditore F32 zincato per perno quadro Ø27 - SX




nella foto
Sinistro

CODICE	DESCRIZIONE
JR18136001	Tenditore BP34 dx-sx per perno tondo Ø35




CODICE	DESCRIZIONE
JR18137001	Tenditore BP36 zincato per perno tondo Ø35 - DX
JR18137002	Tenditore BP36 zincato per perno tondo Ø35 - SX



nella foto
Sinistro


CODICE	DESCRIZIONE
JR18138001	Chiave zincata per tenditore F32 - BP34 - BP36




NB: LE MISURE SONO IN "mm".

TENDITORI

CODICE	DESCRIZIONE
JR18195001	Tenditore BP6 DX-SX





CODICE	DESCRIZIONE	LATO
JR18223001	Tenditore Ø26, acciaio cataforesi	DX
JR18223002	vern.nero, con ingrassatore	SX





nella foto
Destro

CODICE	DESCRIZIONE
JR18139001	Tenditore BP41 per perno quadro Ø27 - DX
JR18139002	Tenditore BP41 per perno quadro Ø27 - SX





nella foto
Destro

CODICE	DESCRIZIONE	LATO
JR18139003	Perno di sicurezza PWP e cavo tir,	DX
JR18139004	impedisce di sfilare la barra tenditrice	SX




CODICE	DESCRIZIONE
JR18140001	Tenditore BP41 per perno tondo Ø27 - DX
JR18140002	Tenditore BP41 per perno tondo Ø27 - SX



nella foto
Destro

CODICE	DESCRIZIONE	LATO
JR18140003	Perno di sicurezza PWP e cavo tir,	DX
JR18140004	impedisce di sfilare la barra tenditrice	SX





NB: LE MISURE SONO IN "mm".

TENDITORI

CODICE	DESCRIZIONE	LATO
JR18218001	Tenditore BP42 perno quadro	DX
JR18218002	Mini-tenditore per veicoli leggeri	SX




nella foto
Destro




CODICE	DESCRIZIONE	LATO
JR18219001	Tenditore BP42 perno tondo	DX
JR18219002	Mini-tenditore per veicoli leggeri	SX



nella foto
Destro




CODICE	DESCRIZIONE
JR18141001	Tenditore zincato doppio taglio Ø25



CODICE	DESCRIZIONE
JR18142001	Tenditore F27 per perno quadro Ø27 - DX
JR18142002	Tenditore F27 per perno quadro Ø27 - SX




nella foto
Destro



CODICE	DESCRIZIONE
JR18143001	Tenditore F35 per perno tondo Ø35 - DX
JR18143002	Tenditore F35 per perno tondo Ø35 - SX




nella foto
Destro



CODICE	DESCRIZIONE
JR18144001	Tenditore BP39 per perno tondo Ø35 - DX
JR18144002	Tenditore BP39 per perno tondo Ø35 - SX




nella foto
Destro



NB: LE MISURE SONO IN "mm".

TENDITORI


CODICE	DESCRIZIONE
JR18180001	Tenditore con manovella snodata in ghisa tropical. DX
JR18180002	Tenditore con manovella snodata in ghisa tropical. SX




CODICE	DESCRIZIONE	MATERIALE
JR18180003	Graffa per manovella snodata	Zincato




CODICE	DESCRIZIONE
JR18181001	Tenditore con manovella in ghisa tropicalizzato DX
JR18181002	Tenditore con manovella in ghisa tropicalizzato DX



CODICE	DESCRIZIONE
JR18182001	Supporto in acc.zincato per tenditore (JR18180001/2 - JR18181001/2)




CODICE	DESCRIZIONE
JR18184001	Tenditore Schmitz - DX
JR18184002	Tenditore Schmitz - SX



 nella foto **Destro**

CODICE	DESCRIZIONE
JR18185001	Tenditore perno quadro 12x12mm - DX
JR18185002	Tenditore perno quadro 12x12mm - SX



 nella foto **Destro**


NB: LE MISURE SONO IN "mm".

TENDITORI

CODICE	DESCRIZIONE
JR18186001	Tenditore perno Ø25 - DX
JR18186002	Tenditore perno Ø25 - DX




nella foto
Destro



CODICE	DESCRIZIONE
JR18187001	Tenditore perno quadro da 12, spessore 40 - DX
JR18187002	Tenditore perno quadro da 12, spessore 40 - SX




nella foto
Destro



CODICE	DESCRIZIONE
JR18188001	Tenditore in acciaio tropicalizzato - DX
JR18188002	Tenditore in acciaio tropicalizzato - SX




nella foto
Destro



CODICE	DESCRIZIONE
JR18189001	Tenditore BP40 perno tondo, per barra d.35 - DX
JR18189002	Tenditore BP40 perno tondo, per barra d.35 - SX




nella foto
Sinistro



CODICE	DESCRIZIONE
JR18190001	Tenditore BP40 perno quadro, per barra d.27 - DX
JR18190002	Tenditore BP40 perno quadro, per barra d.27 - SX




nella foto
Sinistro



CODICE	DESCRIZIONE
JR18191001	Tenditore FAS/30 - DX
JR18191002	Tenditore FAS/30 - SX



nella foto
Destro




NB: LE MISURE SONO IN "mm".

TENDITORI

CODICE	DESCRIZIONE
JR18192001	Tenditore FAS/AB - DX
JR18192002	Tenditore FAS/AB - SX




nella foto
Destro




CODICE	DESCRIZIONE
JR18193001	Tenditore CTPA/30 - DX
JR18193002	Tenditore CTPA/30 - SX



nella foto
Destro




CODICE	DESCRIZIONE
JR18193003	Chiave per tenditore CTPA/30



CODICE	DESCRIZIONE
JR18194001	Tenditore "Ceschi" - DX
JR18194002	Tenditore "Ceschi" - SX




nella foto
Sinistro



CODICE	DESCRIZIONE
JR18198001	Kit tenditore DX
JR18198002	Kit tenditore SX



nella foto
Destro



NB: LE MISURE SONO IN "mm".